

УТВЕРЖДАЮ

Генеральный директор ООО Нувихим

Рылов Д. К.

2017 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства CLEARAN DEZ M,
для дезинфекции объектов ветеринарного надзора
и профилактики инфекционных болезней животных
(организация-производитель – ООО Нувихим, РОССИЯ)

I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1. CLEARAN DEZ M – дезинфицирующее средство в форме раствора, предназначенное для дезинфекции объектов ветеринарного надзора.
2. CLEARAN DEZ M содержит в качестве действующих веществ 5% надмолочной кислоты, 25 % перекиси водорода, 5 % молочной кислоты.
3. По внешнему виду CLEARAN DEZ M – представляет собой прозрачную опалесцирующую жидкость со специфическим запахом. Легко смешивается с водой в любых соотношениях.
4. Выпускают CLEARAN DEZ M упакованным в пластиковые канистры по 1 л, 5 л, 10 л, 20 л и 210 л. Каждую единицу фасовки маркируют с указанием организации-производителя, ее адреса и товарного знака, названия средства, назначения и способа применения, название и содержание действующих веществ, объема в упаковке, номер серии, даты изготовления, срока годности, условий хранения, мер предосторожности и снабжают инструкцией по применению.

Хранят CLEARAN DEZ M при температуре от 0°C до 25°C в сухом, темном, прохладном, хорошо вентилируемом помещении вдали от нагревательных приборов. При температуре минус 25°C возможно замерзание средства, при последующем его размораживании потребительские свойства сохраняются.

Срок годности препарата при соблюдении условий хранения - 12 месяцев со дня изготовления. Срок хранения рабочих растворов - 1 сутки. CLEARAN DEZ M по истечении срока годности не должен применяться.

II. БИОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

5. CLEARAN DEZ M обладает широким спектром дезинфицирующего действия в отношении грамположительных и грамотрицательных бактерий (включая, микробактерии туберкулеза и спорообразующие формы), вирусов (включая вирусы гриппа птиц, инфекционной анемии цыплят, инфекционного бурсита кур и реовирусной инфекции птиц, респираторно-репродуктивного синдрома и классической чумы свиней, ящура, цирковиральной инфекции свиней тип 2) и грибов (включая спорообразующие формы, дрожжи и плесени), а также моющими свойствами.

6. По степени воздействия на организм средство относится к умеренно опасным веществам-3 класс опасности согласно ГОСТ 12.1.007-76. В рекомендуемых концентрациях не оказывает местно-раздражающего и сенсибилизирующего действия. Рабочие растворы CLEARAN DEZ M не обладают коррозионной активностью в отношении основных структурных материалов обрабатываемых поверхностей (включая, металлы, пластмассы, стекло, резину). В ряде случаев возможны коррозионные изменения при обработке изделий из латуни, цинка и их сплавов.

CLEARAN DEZ M не фиксирует органические загрязнения на обрабатываемых поверхностях. Дезинфицирующий эффект в отношении основных видов возбудителей наступает через 5-10 минут после нанесения средства. Удаляет органические и неорганические отложения в системе nippleного или соскового поения животных. Регулярное применение CLEARAN DEZ M позволяет избежать образования кальциевых и железистых соединений. После проведения дезинфекции остатки раствора препарата подвергаются биологическому разложению факторами внешней среды.

III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ.

7. CLEARAN DEZ M применяют для проведения профилактической и вынужденной дезинфекции объектов ветеринарного надзора, включая:

- животноводческие, птицеводческие и звероводческие помещения и находящееся в них технологическое оборудование, вспомогательные объекты (включая, инкубатории, яйцесклады, молочные блоки и кормокухни), санитарно-техническое оборудование, санитарные бойни, открытые объекты (рампы, эстакады, платформы), тару;
- производственные помещения, технологическое оборудование и территорию, предприятий биологической, пищевой, перерабатывающей промышленности;
- транспортные средства (включая, автомобильный, железнодорожный, водный, и авиационный транспорт, используемый для перевозки животных и птицы, а также сырья и продукции животного происхождения);
- санации системы nippleного или соскового поения свиноводческих и птицеводческих комплексов и питьевой воды для животных, включая птиц.

8. Для профилактической дезинфекции вышеуказанных объектов, имеющих гладкую поверхность, методом мелкокапельного орошения или протирание поверхностей применяют водный (рабочий) раствор CLEARAN DEZ M в концентрации 0,7% при норме расхода 0,5 л/м² и экспозиции 20 мин.

Для проведения вынужденной дезинфекции (текущей и заключительной) при инфекционных заболеваниях бактериальной (включая туберкулез) и вирусной этиологии вышеуказанных объектов, имеющих гладкие или шероховатые поверхности, применяют водный (рабочий) раствор CLEARAN DEZ M в концентрации 1,33% (разведение 1:75) при норме расхода 0,5 - 1 л/м² и экспозиции 1 час.

Дезинфекцию (профилактическую или вынужденную) методом аэрозольного распыления рабочего раствора CLEARAN DEZ M в виде холодного тумана осуществляют с помощью генераторов, САГ-2, АПА-20, Циклон 2 или другого подобного оборудования. Рабочий раствор готовят из расчета 5 мл CLEARAN DEZ M на 1 м³ помещения. Для эффективного распределения действующего вещества следует развести CLEARAN DEZ M водой (1 часть CLEARAN DEZ M на 4 части воды). Рабочий раствор распыляют при выключенной вентиляции с экспозицией 3 часа при температуре 20 – 30°С.

Санацию системы nippleного или соскового поения, включающую накопительные емкости, трубопроводы, nipple, в том числе соскового типа, проводят в период санитарного разрыва. Предварительно систему промывают чистой водой для удаления

взвеси загрязнений. Для обработки используют 2% раствор CLEARAN DEZ M, который вводится в систему поения на 4-6 часов. После истечения указанной экспозиции систему поения промывают холодной водой.

Дезинфекцию животноводческих помещений проводят в отсутствие животных. По истечении установленной экспозиции обеззараживания объекта, места возможного скопления остатков дезинфицирующего средства доступные для животных (включая кормушки, поилки и другие участки поверхностей) промывать не требуется. Животных вводят в помещение после проветривания.

Допускается проведение локальной дезинфекции отдельных свободных от животных стойл, клеток, единиц оборудования и участков поверхностей при обеспечении интенсивной вентиляции и отсутствие людей и животных в непосредственной близости к обрабатываемым объектам.

9. Контроль качества дезинфекции проводят в соответствии с методикой, изложенной в действующих «Правилах проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора» (2002 г). В качестве нейтрализатора используют стерильную воду.

10. CLEARAN DEZ M не совместим с щелочами и их растворами, его нельзя применять при температуре рабочего раствора выше 50°C.

IV. МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

11. К работе с дезинфицирующим средством CLEARAN DEZ M не допускаются лица моложе 18 лет и имеющие противопоказания для работы с дезинфицирующими средствами.

При приготовлении рабочих растворов CLEARAN DEZ M следует избегать попадания CLEARAN DEZ M внутрь организма, на кожу, в глаза и органы дыхания.

Все работы с CLEARAN DEZ M и его растворами необходимо проводить в спецодежде, резиновых перчатках и защитной маске. Во время работы запрещается курить, пить и принимать пищу. После окончания работы руки и лицо необходимо вымыть водой с мылом, рот прополоскать.

12. При попадании CLEARAN DEZ M на кожу необходимо промыть его большим количеством воды с мылом. При попадании внутрь – выпить несколько стаканов воды. Рвоту не вызывать. Срочно обратиться за медицинской помощью.

При попадании CLEARAN DEZ M в глаза следует немедленно промыть их водой и как можно скорее обратиться за медицинской помощью.

В случае проявления признаков отравления (головокружение, тошнота, слабость) следует немедленно обратиться к врачу и показать этикетку препарата.

При случайном проливе CLEARAN DEZ M и при его уборке следует использовать средства защиты органов дыхания - универсальные респираторы типа РПГ-67 или РУ-60М с патронами марки «В», глаз – герметичные очки, кожу рук – перчатки из ПВХ.

Разлитое средство необходимо залить водой, разбавив в несколько раз большим количеством воды, затем собрать и вылить в канализацию.

Запрещается использовать тару из-под препарата для пищевых целей.

CLEARAN DEZ M следует хранить в местах, не доступных для детей.

Инструкция разработана компанией ООО Нувихим (Санкт-Петербург)